

СЧЕТЧИК БАНКНОТ

LAUREL

серия J-7xx


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Мы признательны Вам за то, что Вы приобрели счетчик банкнот LAUREL серии J-7xx.

В данном Руководстве по эксплуатации описан порядок использования прибора, а также рекомендации по определению и устранению возможных неисправностей. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство, прежде чем эксплуатировать этот счетчик банкнот.


Держите Руководство под рукой для получения оперативной помощи во время работы.



Данное руководство напечатано на бумаге, произведенной из вторичного сырья.

Компания LAUREL заботится об окружающей среде.

Заметки



A series of horizontal lines for writing notes, consisting of 25 lines in total. The first 20 lines are evenly spaced and span the width of the page. The last 5 lines are grouped together on the right side of the page, with a yellow pencil icon positioned to their right.





Клавиша используется для начала счета в режиме ручного старта. После нажатия на эту клавишу результат счета и код ошибки исчезают с дисплея.



(Клавиша **FUNCTION** Отсутствует на моделях J-700 и J-710)

Нажмите клавишу **FUNCTION** и затем соответствующую цифровую клавишу для активизации необходимой функции счетчика банкнот.




Описание различных функций см. на стр. 10-14


8. ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД


1. Регулярно очищайте с помощью щетки перечисленные ниже датчики.
2. Для очистки корпуса используйте сухую тряпку.

● Датчик накопителя и датчики в загрузочном бункере



● Датчики счета





Заметки

Lined area for taking notes, consisting of 25 horizontal lines.

