

OKA- 102Ф. Краткая инструкция.



БЕЛЫЕ Цифровые клавиши
[1] - это действие с кнопкой "ЧЧ-ММ-СС" - это то, что выводится на дисплей

СЕРЫЕ это СЕКЦИИ [1С]

1. Открыть смену: нажимать клавишу **[КР]** пока не выйдет «**П**»

[1]→[ИТОГ]→«-НС-»→[ИТОГ]→"ТЕК.ВРЕМЯ"→[ИТОГ]→"дА ДАТА"→[ИТОГ]→"ОПЕР.? 1"→[ИТОГ]

2. Продажа: нажимать клавишу **[КР]** пока не выйдет «**Р**»

- наличный расчёт

Свободная цена: **[цена]→[1С] / ИТОГ**

По коду предмета расчета с не нулевой ценой: **[код]→[КТ]→[ИТОГ]**

По коду предмета расчета с нулевой ценой: **[код]→[КТ]→"ЦЕНА?"→[1С]→[ИТОГ]**

Чек со сдачей: **[ввести продажи]→перед завершением чека→[ПИ]→ввести деньги от покупателя→[ИТОГ]→индикация сдачи**

- безналичный расчёт, после того как сняли деньги с карточки.

Свободная цена: **[цена]→[1С]→[1]→[ПИ]→[ИТОГ]**

По коду предмета расчета с не нулевой ценой: **[код1]→[КТ]→...→[кодN]→[КТ]→[1]→[ПИ]→[ИТОГ]**

По коду предмета расчета с нулевой ценой: **[код]→[КТ]→"ЦЕНА?"→[1С]→...→[код]→[КТ]→"ЦЕНА?"→[1С]→[1]→[ПИ]→[ИТОГ]**

3. Возврат: нажимать клавишу **[КР]** пока не выйдет «**П**»

ВНИМАНИЕ. Перед операцией Возврат распечатайте Х-отчет (2, ПИ). Если в параметре "КАССА" денег меньше суммы возврата, необходимо сделать операцию ВНЕСЕНИЕ: в режиме П ввести необходимую сумму и нажать клавишу "+" (плюс).

- возврат за наличный расчёт по приходу (одного товара/услуги)

Свободная цена: **[ВЗ]→[цена]→[1С]→[ИТОГ]→[ИТОГ]**

По коду предмета расчета с не нулевой ценой: **[ВЗ]→[код]→[КТ]→ подтвердить ПРИХОД→[ИТОГ]→завершить чек→[ИТОГ]**

По коду предмета расчета с нулевой ценой: **[ВЗ]→[код]→[КТ]→"ЦЕНА?"→[ИТОГ]→подтвердить ПРИХОД→[ИТОГ]→завершить чек→[ИТОГ]**

4. ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ (Z-отчет Гашение): нажимать клавишу **[КР]** пока не выйдет →«**П**»

[1]→[АН]→«Г.С?»→[ИТОГ]→«дата»→[ИТОГ], печать

5. Итоговый отчет(Х-отчет): режим П **[2]→[ПИ]**

6. Выключить кассу.